

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

- (a) Frequency Range: 110-205 kHz
- (b) Wireless Power: 10W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6665 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXX
Made in China

MO6665

EN

Weather station & Wireless charger

Input:	DC 5V/2A, DC 9.0V/1.67A
Output:	DC 9V/1.10A max
Efficiency:	≤75%
Working distance:	6mm
Temperature range:	(0-50°C)
Humidity range:	(20%-95%)
For interior use only	
12/24h.	
Battery:	CR2032 x 1PC (included, 3v.

How to change the battery:

Open the battery compartment at the back of the product and replace with new battery.

Weather Station Operation:

To enter setting mode, press the MODE button for 3 seconds until the screen starts to flash.

Press ▲ or ▼ to adjust the hour

Press MODE button again to change minutes and press ▲ or ▼ to modify them. Press MODE to finish.

Press ▲ button from main menu to change the hour format (12/24hr).

Wireless charger Operation:

1. Connect the Micro USB cable to the Micro USB port on the wireless charger and the other end of the cable into a USB AC adapter.
2. Place a device with a wireless charging receiver onto the wireless charger, ensuring that it is face up and centrally positioned.

Attention:

1. If your phone has a protective case, you may need to remove it for a successful connection when using the wireless charger.
2. Metal objects placed on top of charging devices might result in malfunction of the item and damage the charging device. Do not operate the item on top of any metal worktable or surface.

DE

Tischuhr & kabellose Ladestation

Eingang: DC 5V/2A, DC 9.0V/1.67A

Ausgang: DC 9V/1.10A max

Effizienz: $\leq 75\%$

Arbeitsabstand: 6mm

Temperaturbereich: (0-50°C)

Luftfeuchtigkeitsbereich: (20%-95%)

Nur für Innenräume geeignet

12/24h.

Batterie: CR2032 x 1 Stück (enthalten), 3V

So wechseln Sie die Batterie:

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Produkts und ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie.

Einstellen der Uhr:

Um in den Einstellmodus zu gelangen, halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm zu blinken beginnt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Stunde einzustellen.

Drücken Sie erneut die MODE-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie ▲ oder ▼, um sie zu ändern. Drücken Sie MODE zum Beenden.

Drücken Sie im Hauptmenü die Taste ▲, um das Stundenformat (12/24h) zu ändern.

Bedienen des kabellosen Ladegerätes:

1. Schließen Sie das Mikro-USB-Kabel an den Mikro-USB-Anschluss des kabellosen Ladegeräts und das andere Ende des Kabels an ein USB-Netzteil an.
2. Legen Sie ein Gerät mit einem Empfänger für kabelloses Laden auf das kabellose Ladegerät und achten Sie darauf, dass es mit der Vorderseite nach oben und in der Mitte positioniert ist.

Achtung!

1. Wenn Ihr Smartphone in einer Schutzhülle ist, müssen Sie diese möglicherweise entfernen, um eine erfolgreiche Verbindung mit dem kabellosen Ladegerät herzustellen.
2. Gegenstände aus Metall, die auf dem Ladegerät platziert werden, können zu Fehlfunktionen des Geräts führen und das Ladegerät beschädigen. Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Arbeitstisch oder einer Oberfläche aus Metall.

FR

Station météo et chargeur sans fil

Entrée : DC 5V/ A, DC 9,0V/1,67A

Sortie : DC 9V/1,10A max.

Efficacité : $\leq 75 \%$

Distance de fonctionnement : 6 mm

Plage de température : (0-50°C)

Plage d'humidité : (20 % à 95 %)

Pour usage intérieur uniquement

12/24h.

Pile CR2032 x 1pc (incluse), 3V

Comment changer la pile :

Ouvrez le compartiment à l'arrière du produit et remplacez la pile par une nouvelle

Fonctionnement de la station météo :

Pour accéder au réglage, appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure

Appuyez à nouveau sur le bouton MODE pour changer les minutes et appuyez sur ▲ ou ▼ pour les modifier. Appuyez sur MODE pour terminer. Appuyez sur le bouton ▲ du menu principal pour changer le format de l'heure (12/24h).

Fonctionnement du chargeur sans fil :

1. Connectez le câble micro USB au port micro USB du chargeur sans fil et l'autre extrémité du câble à un adaptateur secteur USB.
2. Placez un appareil compatible à la charge sans fil sur le chargeur sans fil, en vous assurant qu'il est face vers le haut et positionné au centre.

Attention:

1. Si votre téléphone est doté d'un étui de protection, vous devrez peut-être le retirer pour une connexion réussie lors de l'utilisation du chargeur sans fil.
2. Les objets métalliques placés sur les dispositifs de charge peuvent entraîner un dysfonctionnement et endommager le dispositif de charge. N'utilisez pas l'article sur un plan de travail ou une surface en métal.

ES

Estación meteorológica y cargador inalámbrico

Entrada: CC 5 V/2 A, CC 9,0 V/1,67 A

Salida: CC 9 V/1,10 A máx.

Eficiencia: ≤ 75 %

Distancia de funcionamiento: 6 mm

Rango de temperatura: (0-50 °C)

Rango de humedad: (20 %-95 %)

Solo para uso en interiores

12/24 h.

Batería: CR2032 x 1pc (incluida), 3V

Cómo cambiar la pila:

Abra el compartimento de la batería en la parte posterior del producto y reemplace con una nueva batería.

Funcionamiento de la estación meteorológica:

Para entrar en el modo de ajuste, pulse el botón MODO durante 3 segundos hasta que la pantalla empiece a parpadear.

Pulse ▲ o ▼ para elegir la hora

Pulse de nuevo el botón MODO para cambiar los minutos y pulse ▲ o ▼ para cambiarlos. Pulse MODO para acabar.

Pulse el botón ▲ del menú principal para cambiar el formato de la hora (12/24 h).

Funcionamiento del cargador inalámbrico:

1. Conecte el cable Micro USB al puerto Micro USB del cargador inalámbrico y el otro extremo del cable a un adaptador USB de CA.
2. Coloque un dispositivo con un receptor de carga inalámbrica en el cargador inalámbrico, asegurándose de que esté boca arriba y colocado en el centro.

Atención:

1. Si su teléfono tiene una funda protectora, es posible que tenga que quitársela para que la conexión sea adecuada al utilizar el cargador inalámbrico.
2. Los objetos metálicos encima de los dispositivos de carga pueden provocar el mal funcionamiento del producto y dañar el dispositivo de carga. No utilice este producto sobre una placa o superficie de trabajo metálica.

IT

Stazione meteo con caricatore Wireless

Ingresso: CC 5 V/2 A, CC 9,0 V/1,67 A

Uscita: CC 9 V/1,10 A max

Efficienza: $\leq 75\%$

Distanza di lavoro: 6 mm

Intervallo di temperatura: (0-50 °C)

Intervallo di umidità: (20%-95%)

Solo per uso interno

12/24h.

Batteria: CR2032 x 1pc (inclusa), 3V

Come cambiare la batteria:

Aprire il vano batteria sul retro del prodotto e sostituire la batteria con una nuova.

Funzionamento stazione meteo:

Per accedere alla modalità impostazione, premere il pulsante MODE per 3 secondi fino a quando lo schermo inizia a lampeggiare.

Premere ▲ o ▼ per regolare l'ora

Premere nuovamente il pulsante MODE per modificare i minuti e premere ▲ o ▼ per modificarli. Premere MODE per uscire.

Premere il pulsante ▲ dal menu principale per modificare il formato dell'ora (12/24 ore).

Funzionamento cariche Wireless:

1. Collegare il cavo Micro USB alla porta Micro USB sul caricatore wireless e l'altra estremità del cavo a un adattatore CA USB.
2. Posizionare un dispositivo con un ricevitore di ricarica wireless sul caricabatterie wireless, assicurandosi che sia rivolto verso l'alto e posizionato centralmente.

Attenzione:

1. Se il telefono dispone di una custodia protettiva, potrebbe essere necessario rimuoverla per una connessione corretta con il caricabatterie wireless.
2. Gli oggetti metallici posizionati sopra i dispositivi di ricarica potrebbero causare il malfunzionamento dell'articolo e danneggiare il dispositivo di ricarica. Non utilizzare l'articolo sopra un piano di lavoro o una superficie in metallo.

NL

Weerstation en draadloze oplader

Ingang: DC 5V/2A, DC 9.0V/1.67A

Uitgang: DC 9V/1.10A max

Efficiëntie:	≤75%
Werkafstand:	6 mm
Temperatuurbereik:	(0-50°C)
Vochtigheidsbereik:	(20% -95%)
Alleen voor gebruik binnenshuis	
12/24u.	
Batterij:	CR2032 x 1PC (meegeleverd, 3v.

Hoe de batterij te vervangen:

Open het batterijcompartiment aan de achterkant van het product en vervang het door een nieuwe batterij.

Werking weerstation:

Om naar de instellingsmodus te gaan, houdt u de MODE-knop 3 seconden ingedrukt totdat het scherm begint te knippen.

Druk op ▲ of ▼ om het uur aan te passen

Druk nogmaals op de MODE-knop om de minuten te wijzigen en

druk op ▲ of ▼ om ze te wijzigen. Druk op MODE om te voltoeien.

Druk in het hoofdmenu op de ▲-knop om het uurformaat te wijzigen (12/24 uur).

Draadloze oplader Werking:

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro-USB-poort van de draadloze oplader en het andere uiteinde van de kabel op een USB-netspanningsadapter.
2. Plaats een apparaat met een ontvanger voor draadloos opladen op de draadloze oplader en zorg ervoor dat deze met de voorkant naar boven en in het midden is geplaatst.

Aandacht:

1. Als uw telefoon een beschermhoes heeft, moet u deze mogelijk verwijderen voor een succesvolle verbinding wanneer u de draadloze oplader gebruikt.
2. Metalen voorwerpen die bovenop oplaadapparaten worden geplaatst, kunnen leiden tot storingen in het item en schade aan het oplaadapparaat. Gebruik het item niet op een metalen werktafel of oppervlak.

PL

Stacja pogodowa i ładowarka bezprzewodowa

Wejście:	DC 5V/2A, DC 9.0V/1.67A
Wyjście:	DC 9V/1.10A max
Wydajność:	≤75%
Odległość robocza:	6mm
Zakres temperatur:	(0-50°C)
Zakres wilgotności:	(20%-95%)
Tylko do użytku wewnętrznego	
12/24 godziny	
Bateria:	CR2032 x 1 szt. (w zestawie), 3V

Jak wymienić baterię:

Otwórz pokrywkę znajdującą się na tylnej części produktu i wymień baterię na nową.

Działanie stacji pogodowej:

Aby wejść w tryb ustawień, naciśnij przycisk MODE przez 3 sekundy, aż ekran zacznie migać.

Naciśnij ▲ lub ▼ aby ustawić godzinę

Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby zmienić minuty i naciśnij ▲ lub ▼ aby je zmodyfikować. Naciśnij MODE aby zakończyć.

Naciśnij przycisk ▲ z menu głównego, aby zmienić format godziny (12/24godz.).

Działanie ładowarki bezprzewodowej:

1. Podłącz kabel Micro USB do portu Micro USB w ładowarce bezprzewodowej, a drugi koniec kabla do zasilacza sieciowego USB.
2. Umieść urządzenie z odbiornikiem ładowania bezprzewodowego na ładowarce bezprzewodowej, upewniając się, że jest skierowane do góry i ustawione na środku.

Uwaga:

1. Jeśli telefon jest wyposażony w etui ochronne, może być konieczne wyjęcie go, aby nawiązać połączenie podczas korzystania z ładowarki bezprzewodowej.

2. Metalowe przedmioty umieszczone na urządzeniach ładujących mogą spowodować nieprawidłowe działanie przedmiotu i uszkodzenie urządzenia ładującego. Nie używaj urządzenia na żadnym metalowym stole roboczym lub powierzchni.